

## Ssangyong V17.70

System	Sub system	System Info.	Read-Clear Dtc	Data stream	Actuation	Air bleed
<b>SSANGYONG CHAIRMAN</b>						
ENGINE CONTROL	3.2 BOSCH		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	3.6 VDO		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 VDO	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.8 VDO	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 VDO	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
AUTOMATIC TRANSAXLE	BTRA		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	NGA		<i>err. code</i>			
	DC 5 AT(T -Tronic)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
ANTI -LOCK BRAKE SYSTEM	ABS/ABS 5.3		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	√
	ABS/ABD 5.3		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	√
	ABS/ASR 5.3		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	√
	TEVES(ABS/ESP)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	TEVES(ABS)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	√
SRS -AIRBAG	BOSCH		<i>err. code</i>			
	SRE -NCS	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
ELEC. CONTROL SUSPENSION	VDO		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	SACHS(NEW CHAIRMAN)		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
<b>SSANGYONG REXTON</b>						
ENGINE CONTROL(DIESEL)	DSL D27DT	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
ENGINE CON. (GASOLINE)	3.2 MSE		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.8 MSE		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 MSE		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
AUTOMATIC TRANSAXLE	BTRA 4 A/T		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	DC 5 AT(T -Tronic)		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
ANTI -LOCK BRAKE SYSTEM	BOSCH		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	TEVES(ABS/ESP)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	TEVES(ABS)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
SRS -AIRBAG	SRE -6	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
	SRE -NCS	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
FOUR WHEEL DRIVE SYSTEM	NEW PARTTIME(16PIN)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	NEW TOD	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	TOD	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
SSPS		<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
<b>SSANGYONG MUSSO</b>						
ENGINE CON.(GASOLINE)	3.2 MSE	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 MSE	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 D A/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 D M/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 D A/T, L/D	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	

	3.2 D M/T, L/D	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 D A/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 D M/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 D ASC	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.0 D A/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.0 D M/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.0 D ASC	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
AUTOMATIC TRANSAXLE	20PIN CONNECTOR		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	16PIN CONNECTOR		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
ANTI -LOCK BRAKE SYSTEM	ABS 5.0		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	ABS/ABD 5.0		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	ABS/EBD 5.3		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	ABD/EBD 5.3		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
FOUR WHEEL DIRVE SYSTEM	TOD		<i>err. code</i>			
ELEC. CONTROL SUSPENSION		<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
<b>SSANGYONG KORANDO</b>						
ENGINE CON.(GASOLINE)	3.2 MSE		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 MSE		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 D A/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 D M/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 D A/T, L/D	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 D M/T, L/D	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 D A/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 D M/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 D ASC	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.0 D A/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.0 D M/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.0 D ASC	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
AUTOMATIC TRANSAXLE	20PIN CONNECTOR		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	16PIN CONNECTOR		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
ANTI -LOCK BRAKE SYSTEM	ABS5.0		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	ABS/ABD 5.0		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	ABS/EBD 5.3		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	ABD/EBD 5.3		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
FOUR WHEEL DIRVE SYSTEM	TOD		<i>err. code</i>			
ELEC. CONTROL SUSPENSION		<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
<b>SSANGYONG ISTANA</b>						
ENGINE CON.(GASOLINE)	2.3 DOHC MANUAL T/M(HFM)	√	<i>err. code</i>			
	2.3 MSE	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
ANTI -LOCK BRAKE SYSTEM	ABS 5.0 FREE RUNNING		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
<b>SSANGYONG RODIUS</b>						
ENGINE CONTROL	DSL D27DT/DSL D20DT	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 MSE	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
AUTOMATIC TRANSAXLE		<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		

ANTI -LOCK BRAKE SYSTEM	TEVES(ABS/ESP)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	TEVES(ABS)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
SRS -AIRBAG	SRE -NCS	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
FOUR WHEEL DRIVE SYSTEM	NEW PART TIME(16PIN)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	NEW TOD	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
EAS		<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
EPB		<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
<b>SSANGYONG KYRON</b>						
ENGINE CONTROL	DSL D27DT/DSL D20DT	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 MSE	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
AUTOMATIC TRANSAXLE	DC 5 AT(T -TRONIC)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	DSI 6TH	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
ANTI -LOCK BRAKE SYSTEM	TEVES(ABS/ESP)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	TEVES(ABS)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
SRS -AIRBAG	SRE -NCS	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
FOUR WHEEL DRIVE SYSTEM	NEW PART TIME(16PIN)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	NEW TOD	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
SSPS		<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
EAS		<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
EPB		<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
<b>SSANGYONG ACTYON</b>						
ENGINE CONTROL	DSL D27DT/DSL D20DT	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 MSE	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
ENGINE(GASOLINE)	2.3 MSE	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
AUTOMATIC TRANSAXLE	AUTOMATIC TRANSAXLE		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	DSI 6TH	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	DSI 4TH		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
ANTI -LOCK BRAKE SYSTEM	TEVES(ABS/ESP)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	TEVES(ABS)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
SRS -AIRBAG	SRE -NCS		<i>err. code</i>			
FOUR WHEEL DRIVE SYSTEM	NEW PART TIME(16PIN)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	NEW TOD	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
SSPS		<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
<b>SSANGYONG CHAIRMAN W</b>						
ENGINE CONTROL	G36(VDO)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	G50(BOSCH)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
DRIVE CONTROL SYSTEM	TCU NAG 7TH	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	TGS(DURA)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
CHASSIS CONTROL SYSTEM	ESP	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	ECS	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	ACC	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	SSPS	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	SAS	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	EAS	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	

	EPB	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	TPMS	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
BODY CONTROL SYSTEM	BCM(Body Control Module)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	FAM(FRONT AREA MODULE)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	RAM(REAR AREA MODULE)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	DDM(DRIVER DOOR MODULE)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	PDM(PASS. DOOR MODULE)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	RLDM(REAR LH DOOR MODULE)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	RRDM(REAR RH DOOR MODULE)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	MFM(MULTI FUNC. MODULE)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	PCM(Power Control Module)		<i>err. code</i>			
	ICM(Cluster)			<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	DSM(DRIVER SEAT MODULE)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	PSM(PSAA. SEAT MODULE)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	RSM(REAR SEAT MODULE)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	FATC	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
	GWM(GATE WAY MODULE)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
	RASM(REAR ARMREST MODULE)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
	AIRBAG	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
AV SYSTEM	CDM(Harmannavis)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	CD(KalosNett)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
	AMP	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
	TV TUNER	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
	DMB	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			